



כיצד צובעים?



1

צובעים את הקירות בסופרקריל 2000
בגוון OW 191P וממתנים לייבוש מלא.



2

מחלקים את הקיר מאחורי המיטה לשני חלקים: חלק אחד כשני שליש מהקיר, וחלק השני כשליש מהקיר עם רווח ביניהם, על ידי הדבקת מסקינגטייפ מוחלש לתחימת רוחב הפס. צובעים את המקטעים בגוון הרצוי 2-3 שכבות עד לקבלת כסיו מלא.



טיפ

להחלשת המסקינגטייפ על מנת שלא יקלף את הצבע מהקיר יש להצמיד המסקינגטייפ לבגד צמר או למגבת ולהסירו מיד.

סופרקריל 2000

צבע אקרילי יוקרתי לצביעת קירות

טיפ עיצוב בצבע: צביעת פסים לאורך החדר יוצרת תחושה שהחלל גבוה יותר.

שיטת העיצוב של סמבור 6030

שיטת 603010 היא כלי פשוט לעיצוב בצבע:

1. בוחרים גוון עיקרי, שיהווה כ-60% מהחלל (לדוגמא: 2-3 קירות).
2. בוחרים גוון משני, שיהווה כ-30% מהחלל (קיר אחד, לדוגמא).
3. מצרפים אל שניהם גוון דגש שלישי, שיהווה 10% מהחלל. גוון זה לא חייב להיות קיר - הוא יכול להיות גם פריט ריהוט או כל אביזר אחר, שישתלב במראה הכללי של החלל.



החומרים הדרושים:

5 ליטר סופרקריל 2000 OW 191P
3 ליטר סופרקריל 2000 1183D
1 ליטר סופרקריל 2000 1132T

צבעי החדר

סופרקריל 2000 1183D
גוון

סופרקריל 2000 1132T
גוון

סופרקריל 2000 OW 191P
גוון

כרטיס זה משמש כמדריך גוונים בלבד! ייתכנו הבדלים בין הגוון המופיע במדריך לבין הגוון אשר יתקבל בצביעה.

כלים:

רולר פוליאסטר



סופרקריל 2000



סופרקריל 2000



סופרקריל 2000